



KALUSTEISSA KÄYTETTÄVÄT MATERIAALIT

KOSTEUDENKESTÄVÄ MELAMIINIPINNOITETTU KALUSTELEVY

Temal Oy käyttää vain kosteudenkestävää melamiinikalvolla päällystettyä kalustelevyä.

Paksuus on 16 mm. Kosteudenkestävyys tarkoittaa sitä, että levy kestää normaalia paremmin kosteutta, mutta ei ole vedenkestävä.

Kaikki Temal Oy:n käyttämät kalustelevyt täyttävät vähintään E1-luokituksen. Lisäksi valkoinen ja grafiitinharmaa kalustelevy täyttävät myös M1-päästöluokan.

Kosteudenkestävä MDF-levy

Maalatuissa ovissa ja etusarjoissa Temal Oy käyttää kosteudenkestävää MDF-levyä

(medium-density fibreboard), jonka paksuus on 16 mm. MDF-levyt täyttävät E1-päästöluokan.

Korkeakiiltainen valkoinen

Korkeakiiltainen akryylipinnoiteinen kalustelevy (akryyli/MDF) on hyvä perustuote erilaisiin kohteisiin.

Levyn paksuus on 16 mm.

Laminaattipinnoitettu kalustelevy

Velvet- värien materiaalina käytetään mattapintaista laminaattipinnoitettua kalustelevyä. Levyn paksuus on 17 mm.

TEMAL-KALUSTEIDEN HOITO JA YLLÄPITO

Kosteudenkestävyys tarkoittaa, että käytetty materiaali kestää normaalia paremmin kosteutta, mutta ei ole vedenkestävä. Mikäli kaluste on vaarassa kastua toistuvasti, tulee se suojata kalustetta vähintään 5 cm syvemmällä suihkuseinällä. Huomioithan, että suihkuverho ei anna riittävää suojaa kalusteelle! Mahdolliset vesiroiskeet tulee kuivata kalusteiden pinnoilta pehmeällä pyyhkeellä. Lisäksi on huolehdittava tilojen asianmukaisesta tuuletuksesta.

Yleiset hoito-ohjeet, kalusteet

Oikein käytettyinä ja hoidettuina Temal-kalusteet ovat kestäviä ja pitkäikäisiä. Likaantuneille pinnoille sopii nihkeä- tai kosteapyyhintä neutraalissa pesunesteessä kostutetulla siivouspyyhkeellä. Kosteapyyhinnän jälkeen pinta on hyvä kuivata.

Tahrojen poisto

Kaikille tahroille käytetään ensin laimentamatonta neutraalia pesunestettä.

Väritahrat ja veteen liukenemattomat tahrat poistetaan varovaisesti denaturoidulla sprillä. Aineen sopivuus kannattaa testata näkymättömään kohtaan. Lopuksi pyyhitään kostealla ja kuivataan.

Läpiviennit ja muut työstöt

Mikäli kalusteeseen tehdään läpivientejä tai muita kalusteen pinnan rikkovia työstöjä, tulee ne takuun säilymiseksi käsitellä vesitiiviiksi niin että kosteus ja vesi eivät pääse tunkeutumaan kalusteen rakenteeseen.

Puhdistustöissä on erityisesti varottava:

- hankaavia siivousvälineitä ja -aineita
- vahvasti emäksisiä ja happamia puhdistusaineita
- voimakkaita liuottimia, kuten asetonia ja tinneriä
- värjääviä nesteitä
- runsasta veden käyttöä ja pitkäaikaista nesteen vaikutusta
- kuumia esineitä
- kuumia juomia ja muita nesteitä



MATERIAL I VÅRA MÖBLER

FUKTBESTÄNDIGA MELAMINSKIVOR TILL MÖBLER

Temal Oy använder till sina möbler enbart fuktbeständiga skivor som belagts med melamin.

Skivans tjocklek är 16 mm. Att skivan är fuktbeständig innebär att den håller fukt bättre än normalt, men den är inte vattenfast.

Alla möbelskivor som används av Temal Oy uppfyller minst klassificeringen E1. Den vita och den grafitgråa skivan hör dessutom till utsläppsklass M1.

Fuktbeständig MDF-skiva

Temal Oy:s målade luckor och frontserier tillverkas av fuktbeständig MDF-skiva (medium-density fibreboard) med en tjocklek på 16 mm. MDF-skivorna hör till utsläppsklass E1.

Högblank skiva i vitt

Den högblanka skivan med akrylbeläggning (akryl/MDF) är en utmärkt basprodukt för olika objekt. Skivan är 16 mm tjock.

Laminatbelagd möbelskiva

Materialet i Velvet-färgerna är matt laminatbelagd möbelskiva. Skivans tjocklek är 17 mm.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV TEMALS MÖBLER

Att materialet är fuktbeständigt innebär att det håller fukt bättre än normalt, men det är inte vattenfast. Om det finns risk att möbeln regelbundet blir våt ska den skyddas t.ex. med hjälp av en duschvägg som är minst 5 cm djupare än möbeln. Observera att ett duschdraperi inte är ett tillräckligt skydd! Om det stänker vatten på möbeln ska den torkas av med en mjuk duk. Det är också viktigt att sörja för ändamålsenlig ventilation av rummet.

Allmänna skötselråd, möbler

Om Temals möbler används och sköts korrekt är de mycket hållbara och långlivade. Smutsiga ytor torkas av med en fuktig städduk och neutralt tvättmedel. Efteråt ska ytan helst torkas av med en torr duk.

Fläckborttagning

Alla fläckar behandlas först med neutralt outspätt tvättmedel.

Färgade fläckar och fläckar som inte löser sig i vatten avlägsnas försiktigt med denaturerad sprit. Det lönar sig att testa om medlet är lämpligt för möbeln på en icke-synlig yta. Avslutningsvis torkas möbeln av med en fuktig och en torr duk.

Genomföringar och andra bearbetningar

I fall genomföringar eller andra håltagningar som skadar möbelns yta görs bör de – för att garantin ska gälla – behandlas så att de är vattentäta och att vattnet inte kan tränga in i möbelns struktur.

Vid rengöring, se upp för följande:

- nötande städredskap och tvättmedel
- kraftigt basiska och sura rengöringsmedel
- kraftiga lösningsmedel, såsom aceton och thinner
- färgande vätskor
- riklig användning av vatten och långvarig utsättning för vätska
- heta föremål
- heta drycker och andra vätskor